

## CB 1100 RS Drehzahl - Übersetzung - Geschwindigkeit

U/Min	40	43	45
	0,2825696	0,26285544	0,25117298
	6. Gang	6. Gang	6. Gang
	Km/h	Km/h	Km/h
1000	33	30	29
1500	49	45	43
2000	65	61	58
2500	81	76	72
3000	98	91	87
3500	114	106	101
4000	130	121	116
4500	147	136	130
5000	163	151	145
5500	179	167	159
6000	195	182	174
6500	212	197	188
7000	228	212	203
7500	244	227	217
8000	261	242	232